

PS2-WRC Controller

Playstation®, PS2, PSone e PSX são marcas registadas da Sony Computer Entertainment, Inc. Este produto não é promovido, apoiado nem aprovado pela Sony. Reservado o direito a alterações técnicas sem notificação prévia.

1. Manual de Instruções

Desfrute das possibilidades que o nosso comando PS2™ oferece. Por favor leia atentamente estas instruções de utilização antes de utilizar o aparelho.



2. Descrição do Produto

Este aparelho é um comando especialmente concebido para a PlayStation2™. O aparelho é compatível e poderá ser utilizado também com a PSONE™ e PSX™. O aparelho dispõe de função de dupla vibração e

PS2-WRC Controller

de todas as outras funções existentes nos aparelhos originais SONY. Além disso, o aparelho integra ainda uma função **Turbo** e uma função **Slow**.

3. Artigos Incluídos

1 aparelho, 1 manual de instruções

4. Características do Produto

Funções especiais: Função Turbo, função Slow

5. Conectar o Comando

Insira o comando com a ficha na conexão existente na PlayStation™, e ligue então a sua PlayStation™.

6. Seleção do Modo

Muitos jogos suportam um comando analógico, que permite uma precisão superior à de um comando digital.

Prima o botão **Analog** ⑫. Quando o modo analógico é activado acende-se o **LED** ⑪. Quando o modo digital se encontra activado, o **LED** permanece apagado.

Nota:

- O modo predefinido é o modo analógico.
- Nem todos os jogos suportam o modo digital.
- Para mudar de modo de comando poderá ser necessário terminar primeiro o jogo.

7. Função TURBO

A função TURBO permite configurar os botões Δ , \bigcirc , X, \square , **R1**, **R2**, **L1** e **L2** como função TURBO/disparo rápido.

Activação: Prima e mantenha premido o botão **TURBO** ⑬, premindo em seguida o botão que deverá ser programado com a função de disparo rápido.

PS2-WRC Controller

Desactivação: Mantenha premido o botão **Clear** ^⑱ (em alternativa o botão **TURBO** ^②) e accione novamente o botão activado para a função Turbo, a fim de terminar a função Turbo.

Nota:

Nem todos os jogos suportam a função Turbo.

8. Função Slow:

A função Slow permite correr o jogo a uma velocidade mais lenta.

Configuração das funções SLOW: Prima o botão **SLOW** ^⑤. O jogo decorre então automaticamente, alternando entre pausa e continuação. Para terminar a função, prima novamente o botão **SLOW** ^⑤.

Nota:

Nem todos os jogos suportam a função Slow.

9. Modo de vibração

Não é possível activar e desactivar o modo de vibração. Este modo permanece sempre activado.

10. Instruções de Segurança

- Não é permitido ao utilizador desmontar, modificar ou reparar o aparelho.
- Assegurar que nenhum líquido ou pequenas peças metálicas possam infiltrar-se/introduzir-se no aparelho. Evitar qualquer impacto no aparelho e não colocar objectos pesados sobre o mesmo. Não colocar recipientes com líquidos, tais como vasos ou copos, sobre ou próximo do aparelho e não submergir o aparelho em líquidos.
- Não utilizar nem armazenar o aparelho em locais com temperaturas e humidade do ar elevadas, grande quantidade de fumo ou poeiras.

PS2-WRC Controller

11. Eliminação do Aparelho

Tenha em consideração que o seu aparelho electrónico de entretenimento está sujeito à directiva europeia 2002/96/CE para redução de lixo electrónico.



- Assim, é expressamente proibido eliminar o aparelho através do lixo doméstico.
- Para mais informações sobre a eliminação de aparelhos usados, contactar a administração municipal, a entidade responsável pela eliminação de resíduos e a loja em que o produto foi adquirido.
- O aparelho poderá ser entregue em qualquer ponto de recolha de resíduos especiais do município, sem qualquer encargo.
- Através da eliminação correcta de aparelhos usados estará a contribuir para evitar danos ambientais e riscos para a sua saúde.

12. Garantia

Este produto tem uma garantia de três anos a partir da data de aquisição. Em caso de anomalia envie o aparelho, devidamente franqueado, juntamente com a factura/recibo de compra para:

JNC Datum Tech GmbH, Support Center, Maltschachstrasse 32, 72144 Dusslingen, Germany

Fabricante:

JNC Datum Tech GmbH
Benzstraße 33
D - 71083 Herrenberg
Germany

Poderá obter informações adicionais
através da Internet, em:

www.mysilvercrest.de